

+ option

Boîtiers à clés

Pour plus de confort et de sécurité

Dispositif proposé à la vente



95 €^{TTC}

Dimensions intérieur : 98 x 60 x 57 mm

Nombre de clés standard : 5

Poids : 1,58 kg



75 €^{TTC}

Dimensions intérieur : 73 x 34 x 12 mm

Nombre de clés standard : 1 à 3

Poids : 0,65 kg



70 €^{TTC}

Dimensions intérieur : 70 x 38 x 25 mm

Nombre de clés standard : 1 à 3

Poids : 0,74 kg

Mode d'emploi

Il se place à l'extérieur du logement à proximité de la porte d'entrée.

En cas d'appel de l'abonné, ce dispositif permet aux pompiers ou aux intervenants d'accéder rapidement à la clé de votre habitation. Cela évite des dégâts provoqués par des portes fracturées ou des carreaux cassés. Nous précisons que cette consigne de clés ne se substitue pas aux intervenants (famille, voisins, amis).

Prestations comprises

- Le boîtier
- La livraison

Prestations non comprises

- L'installation
- La programmation

+ option*

Déclencheurs périphériques

Pour mieux répondre à vos besoins

5 €^{TTC} / mois/ périphérique



Poire d'appel



Tirette de douche

Mode d'emploi

Le fonctionnement est identique à un émetteur classique, une simple pression sur la poire d'appel ou une traction sur la tirette de douche permet d'envoyer un appel vers la centrale d'écoute.

Particularité d'installation

Le périphérique doit être fixé à un support (mur, lit, fauteuil roulant...).

Il est en liaison radio avec le transmetteur.

Prestations comprises

- Location du périphérique
- Maintenance et dépannage 7 j/7
- Mise en relation avec notre centrale d'écoute 24 h/24, 7 j/7


Prestation non comprise

installation : forfait 40 €^{TTC}

Chemin Robespierre
N°30 village d'entreprises
BP 2606 - 38036 Grenoble Cedex 02
Tél. 04 76 29 48 12 - Fax 04 76 22 87 76
www.teleassistance-sudisere.fr


Sud Isère TéléAlarme
Votre service de Téléassistance 24h/24

➔ Nos solutions techniques



Sud Isère TéléAlarme

Votre service de Téléassistance 24h/24

www.adhcom.fr - 7260 - 07-2011

* Toutes les options nécessitent un forfait RTC ou GPRS

○ Pour bien vivre chez soi

Nos 2 solutions de téléassistance



RTC

forfait classique
31 € TTC / mois

Configuration requise :

- un abonnement téléphonique classique sans connexion internet/téléphonie illimitée, autorisant les appels sortants de type indigo (ex : 820...) et nationaux.
- une prise électrique accessible dédiée à la télalarme à moins de 1,5 m d'une prise téléphonique. Ces deux prises doivent être disposées sur le même pan de mur (sans passage de porte).



GPRS

forfait pour dégroupage total ou sans ligne fixe
39 € TTC / mois

Configuration requise :

- une couverture réseau mobile,
- une prise électrique.

Ce forfait est obligatoire en cas de :

- dégroupage total ou partiel (Box internet, téléphonie illimitée...),
- ligne restreinte,
- absence de ligne téléphonique fixe.



Prestations comprises dans les 2 forfaits

- Installation
- Location du transmetteur (pendentif ou bracelet)
- Maintenance et dépannage 7 j/7
- Mise en relation avec notre centrale d'écoute 24 h/24, 7 j/7
- Abonnement téléphonique et communications (uniquement pour GPRS)

+ option*

Détecteur de chute

Pour chutes lourdes suivies d'un état d'inconscience
5 € TTC / mois

Mode d'emploi

Le détecteur de chute fonctionne comme un émetteur classique de téléassistance avec la caractéristique d'automatiser le déclenchement d'une alarme en cas de chute lourde entraînant un état d'inconscience suivi d'une immobilité de la personne.

Dispositif en bracelet devant être porté au poignet en permanence. En cas de chute, le détecteur vibre à plusieurs reprises avant de déclencher un appel. Un mouvement ample du bras annule l'appel. Il est possible de déclencher volontairement un appel par simple pression sur le bouton du détecteur.

Prestations comprises

- Installation
- Location du détecteur de chute
- Maintenance et dépannage 7 j/7
- Mise en relation avec notre centrale d'écoute 24 h/24, 7 j/7



+ option*

Capteurs sensibles

Pour personnes présentant des problèmes de préhensions
5 € TTC / mois / capteur

Mode d'emploi

Le fonctionnement est identique à un émetteur classique, une simple pression sur le capteur permet d'envoyer un appel vers la centrale d'écoute.

Particularité d'installation

Le capteur sensible est raccordé par une liaison filaire à l'émetteur universel. Celui-ci est en liaison radio avec le transmetteur. L'émetteur universel doit être fixé à un support (mur, lit, fauteuil roulant...). Afin de proposer le capteur le plus adapté au profil de l'abonné, une visite peut être effectuée à domicile pour déterminer le modèle adéquat (pression, taille...).

Prestations comprises

- Location du capteur sensible
- Maintenance et dépannage 7 j/7
- Mise en relation avec notre centrale d'écoute 24 h/24, 7 j/7

Prestation non comprise

installation : forfait 40 € TTC



* Toutes les options nécessitent un forfait RTC ou GPRS